




Практично ръководство за работа на потребителя с охранителна система SP 5500

- I. Основни, минимални изисквания към потребителя при въвеждане на обекта под охрана и съответно освобождаване от охрана.
 1. При въвеждане на обекта под охрана:
 - да не се забравя персоналният 4 цифров код!
 - потребителят трябва да спази няколко условия предхождащи успешното въвеждане под охрана
 - a) всички хора трябва да напуснат помещението, с изключение на въвеждащия под охрана обекта!
 - b) застава се пред клавиатурата, затваря се входната врата и се изчаква светещите цифрови клавиши да изгаснат.
 - c) въвежда се последователно и отчетливо клавиш ARM и 4-те цифри на персоналния потребителски код. Чува се потвърждаващ звук от клавиатурата / бип, бип, бип/ за възприет код. При не поемане на кода се чува отхвърлящ звук /бииииип/. Натиска се клавиш CLEAR и се въвежда отново комбинация от ARM и 4-цифрения код за въвеждане под охрана.
 - d) при правилно възприет код започва да тече изходно време – 30 сек., съпроводено с учестен накъсан звук и светва червен светодиод
ARM 1. Потребителя трябва да излезе и заключи вратата в рамките
на изходното време.
 2. При освобождаване на обекта от охрана се спазват следните практични стъпки:
 - a) от момента на отваряне на входната врата започва да тече входно време – 10 сек., съпроводено с продължителен звук от клавиатурата. В рамките на това време потребителя се отправя към клавиатурата и натиска последователно клавиш OFF и 4-те цифри на персоналния потребителски код. Трябва да спре пронизителния звук и да изгасне червения светодиод ARM 1.
 - b) При неправилно въведен код следва отхвърляне от клавиатурата /бииип/. Налага се повторно въвеждане на комбинация от OFF и код. Грешно въведени клавиши се изчистват с "CLEAR".

При изтичане на входното време – 10 сек. и неуспешен опит за освобождаване на обекта от охрана, се задейства аларма.
Охранителната фирма възприема сигнала като интервенция над обекта до неговото опровержение.

II. Практични стъпки на потребителя за смяна на персоналният код и възможност за даване на код на други /до 7 / потребители.

1. Смяна на Главния персонален код:

- a) натиска се клавиш 
- b) въвежда се текущия до момента 4 цифров код
- c) натиска се клавиш 1
- d) въвежда се новият 4 цифрен код и се повтаря още веднъж.
- e) натиска се клавиш “CLEAR”.

Всяка стъпка правилно възприета от клавиатурата, се съпровожда с потвърждаващ /бип, бип, бип/ звук.

III. Значение на някои светещи клавиши :

1. При деактивирана система за охрана :

- a) всеки светещ цифров клавиш показва задействана зона / датчик / като идентификация.
- b) светещ клавиш “MEM” подсказва за запомнени събития по време на предходния процес на включена охрана. След неговото натискане светват цифрови клавиши, съответстващи на зоните, провокирани в процеса на охрана. Изчистват се с “ CLEAR”, винаги след тяхното прочитане.

2. При активирана система за охрана:

- a) светят постоянно:
АС – жълт светодиод – наличие на захранване ~220V
напрежение.

ARM 1 – червен светодиод – системата /обекта / включена